

運用連絡票 (一社)特定ラジオマイク運用調整機構 Fax 03-5273-9808 日付 2017/5/1  
e-mail rm-uno@radiomic.org

新規	○	会員番号	030 - 0000	会員名	特ラ株式会社
変更		部署	ラジオマイク運用部	運用担当者	総務波子
キャンセル		Tel	03-0000-0000	e-mail	abc-def_ghi@jkl.yv.jp

※運用調整連絡が生じない場合、メールは送信されませんのでご了承下さい。

**催事名** サンプル催事 (システム入力時の必須項目となります。)

コメント:  
変更の際には何を変更するか、展示会で使用する場合にはどのホールなどのブースで使用するか、スタジオや宴会場なら何階で使用するか、などの伝達事項をご記入下さい。

※変更内容(局数、日時、使用場所、使用ch、現地使用者など)、キャンセル、その他伝達事項をご記入下さい。

特ラ機構に登録済みの運用担当者とその連絡先を書き込んでからご使用下さい。

変更連絡ではその内容をご記入下さい。

使用マイク数	TV WS			※710-714 (53ch)			1.2G		
	10mW	20mW	50mW	10mW	20mW	50mW	10mW	20mW	50mW
送信出力(mW)									
アナログ RM	1	--	--		--	--	--	--	--
” EM		--	--	1	--	--			
デジタル RM							1		

※710-711MHz (GB)はTVWSチャンネルリストの52chに○がある施設の適用エリアでのみ使用可能です。

TVWSと710~714MHzの両方の周波数帯を使用する際には右枠に○をご記入下さい(使用本数はTV WS枠にご記入下さい) ←使用する

1	日付	2017/4/1	~	2017/4/3	時間	9:00	~	17:00
	使用場所	〒 162-0042	住所	東京都新宿区早稲田町74 中村ビル3階				
	○ 屋内	屋外	施設名	特定ラジオマイク運用調整機構				
	TVWSチャンネルリスト適用エリア 事務所 (チャンネルリストの「適用エリア」から、選んで下さい。)							
	TVWS使用チャンネル 34.35ch (「適用エリア」での使用可能chの中から、選んで下さい。)							
	現地使用者 氏名		伝電太郎					
	Tel	090-0000-0000	e-mail	abc-def_ghi@jkl.yv.jp				

WS帯使用時は適用エリアも忘れずに!

2	日付	~	時間	~
	使用場所	〒	住所	
	○ 屋内	屋外	施設名	
	TVWSチャンネルリスト適用エリア			
	TVWS使用チャンネル			
	現地使用者 氏名			
	Tel		e-mail	

現地使用者につながる電話番号をお願いします。

ご記入のEメールアドレスへ運用調整に関するお知らせをメール送信します。  
※運用調整に関するお知らせはPDFファイルにてお送りします。  
ご不要の場合は空欄にして下さい。

3	日付	~	時間	~
	使用場所	〒	住所	
	○ 屋内	屋外	施設名	
	TVWSチャンネルリスト適用エリア			
	TVWS使用チャンネル			
	現地使用者 氏名			
	Tel		e-mail	

4	日付	~	時間	~
	使用場所	〒	住所	
	○ 屋内	屋外	施設名	
	TVWSチャンネルリスト適用エリア			
	TVWS使用チャンネル			
	現地使用者 氏名			
	Tel		e-mail	

Type A 2017/05/01版

注)TVWSチャンネルリストの施設名について施設名がネーミングライツなどで愛称付与されている場合、その愛称がチャンネルリストの施設名に反映されていない場合があります。

【○印をExcelで入力する場合:ドロップダウンで ○印を選べます】

運用連絡票の記入解説(手書きの際は、楷書でご記入下さい。)

**「新規・変更・キャンセル」** 【○印をExcelで入力する場合:ドロップダウンで ○印を選べます】  
・当てはまる項目に○をお付け下さい。

**「太枠の会員情報」**  
・特ラ機構に登録頂いている「運用担当者」の情報を書き込んでから、ご使用下さい。

**「催事名」**  
・システム入力時の必須項目となります。具体的な名称が無い場合は、「会議」「イベント」などでも構いません。

**「コメント」**  
・変更の際には、局数、日時、使用場所、使用ch、現地使用者など「変更する項目」をご記入下さい。  
・キャンセルについては、その旨をご記入下さい。  
・展示会で使用する場合には、「ホール名、ブース名」を必ずご記入下さい。

**「使用マイク数」**  
・使用するマイク・イヤホンモニターの局数を記入して下さい。枠が灰色になっている部分には使用出来る機器がありません。記入しないで下さい。(アナログは10mW以下のみ使用可能です。)

**(1)TV WSについて**  
・地上波デジタル放送のTVチャンネル 13~52ch (470~710MHz)の帯域です。(下段:TVWS周波数表参照)  
・総務省発表のチャンネルリストに記載のない場所では使用出来ません。  
(下記:「TV WSチャンネルリスト適用エリア」「TV WS使用チャンネル」参照)

**(2)710MHz~714MHz (53ch)について**  
・710~711MHzは地上波デジタル放送とのガードバンド(GB)です。この周波数は総務省発表のチャンネルリストで52chが使用可能な施設の適用エリアでのみお使いになれます。  
・711~714MHzは特定ラジオマイクの専用帯です。全国どこでも使用可能です。  
・TVWSと710~714MHzの両方の周波数帯を使用する場合には「使用する」に○を付け、使用局数はTVWS枠内にご記入下さい。

**(3)1.2GHzについて**  
・FPU(Field Pickup Unit:放送用の無線中継伝送装置)や無線標定業務局(レーダー)との共用波です。  
・FPUとの運用調整が生じることもありますが、全国どこでも使用可能です。  
・デジタルのみで、50mWまで使用可能です。  
・1.252~1.253GHzは特定小電力無線の帯域となっております使用不可です。

**「日付・時間」**  
・日付は西暦を用い"yyyy/mm/dd"、時間は24時間制を用い"hh:mm"でご記入下さい。  
・日をまたいで連続使用(深夜作業)の場合は開始日時と終了日時をコメント欄にご記入下さい。

**「使用場所」** 【屋内と屋外:Excelで入力する場合は、ドロップダウンで ○印を選べます】  
・郵便番号は間違いがないことを確認して、必ずご記入下さい。  
・屋内、屋外は必ず選んで下さい。屋内、屋外両方で使用する場合は、屋外を選んで下さい。

**「TV WSチャンネルリスト適用エリア」**  
・TV WSの周波数帯域(470~710MHz)を使用する場合はこの欄にご記入下さい。  
・総務省発表のチャンネルリストに記載のある「施設名」の「適用エリア」を選んで下さい。  
・同じ建物内において、同等以上の遮蔽損失が見込める構造(壁の構造や扉の構造が同等以上)に限り、「適用エリア」と同一階または低い階の場所において、「適用エリア」の使用可能チャンネルを適用することが出来ます。  
(例:「適用エリア」が5階であれば、屋外を除いた5階および5階より低い階層で使用する場合にも適用することが出来ます。)

・チャンネルリストに記載が無い場所では、電波法上、TV WSのTVチャンネルは使用出来ません。  
711-714MHzの特定ラジオマイク専用帯か、1.2G帯の特定ラジオマイクが使用可能です。

**「TV WS使用チャンネル」**  
・使用を希望するチャンネルをご記入下さい。  
・「実際に使用するチャンネル+予備のチャンネル」を選んで下さい。  
(「直前までチャンネルを決めることが出来ないので多めにチャンネルを選んでいる」などのご事情は、コメント欄にご記入下さい。)

・総務省発表の「チャンネルリストに記載のある住所→施設名→適用エリアから」使用可能chを選んで下さい。  
【総務省のチャンネルリストURL】<http://www.tele.soumu.go.jp/jj/ref/material/radio/>  
【特ラ機構ホームページの「チャンネルリスト検索」】<https://www.radiomic-ch.org/list/>

**「現地使用者」**  
・現地でお使いになるスタッフの氏名をご記入下さい。  
・記入したメールアドレスに、運用調整連絡票が送信されます。他の会員・放送局との打合せにお使い下さい。

**「運用調整の依頼について」**  
・原則はメールで「運用担当者」とメールアドレスを記入した「現地使用者」にご連絡致します。  
・運用調整が生じない場合には、メールでの通知はされませんので、ご了承下さい。  
・「運用調整についてのお願ひ」メールには添付ファイルがありますので、PDFファイルを受け取るアドレスをご記入下さい。

TVWSチャンネル周波数表

TVch	周波数 (MHz)	TVch	周波数 (MHz)	TVch	周波数 (MHz)	TVch	周波数 (MHz)	TVch	周波数 (MHz)	TVch	周波数 (MHz)
13	470~476	20	512~518	27	554~560	34	596~602	41	638~644	48	680~686
14	476~482	21	518~524	28	560~566	35	602~608	42	644~650	49	686~692
15	482~488	22	524~530	29	566~572	36	608~614	43	650~656	50	692~698
16	488~494	23	530~536	30	572~578	37	614~620	44	656~662	51	698~704
17	494~500	24	536~542	31	578~584	38	620~626	45	662~668	52	704~710
18	500~506	25	542~548	32	584~590	39	626~632	46	668~674		
19	506~512	26	548~554	33	590~596	40	632~638	47	674~680		